

Onnittelut Celotron CEG177 järjestelmän hankinnasta! Tämän laitteen käyttöönotto on poikkeuksellisen helppoa, toimit vain alla olevan ohjeen mukaisesti.

PIKAOHJE - Ensimmäinen käyttöönotto, valitse joko tapa: a (suositus) tai b

a) CEG177 – Järjestelmän ensimmäinen käyttöönotto / käyttö sovelluksella:

1. Kytke mahdollinen lämpöanturisi kiinni laitteen piirilevyille, käyttöohjeen mukaan. (Laitte sähköttömänä)
2. Aseta laitteeseen SIM kortti, jossa on toimiva internet yhteys ja jossa PIN koodin kysely ei ole päällä.
3. Kytke laitteeseen sähkötköt ja odota n. 1 minuutti – laitteesi rekisteröityy internet verkkoon ja palvelimelle.
4. Se henkilö, josta halutaan järjestelmän pääkäyttäjä, soittaa nyt normaalin äänipuhelun laitteen liittymän puh.numeroon, odota että linja aukeaa ja sulje vasta sitten puhelu.
5. Asenna ja rekisteröidy PROTEGUS2 sovellukseen käyttäjäksi.
6. Lisää nyt järjestelmäsi PROTEGUS2 sovellukseen, sen IMEI koodilla. Anna laitteelle yksilöllinen nimi, ym. asetukset ja tallenna lopuksi ko. asetukset.
7. Järjestelmäsi on nyt käyttö ja ohjelmointivalmis. Lopulliset asetukset tehdään PC- ohjelmalla joko USB kaapelilla tai täysin langattomasti, mikäli ko. tietokoneella on yhteys internettiin. Ks. Käyttöohje.

Kyseinen pääkäyttäjä voi nyt ”jakaa” sovelluksestaan käyttöoikeuksia uusille käyttäjille, heidän rekisteröitymisessä käyttämällänsä sähköpostiosoitteella. Eli kaikkien lisättävien käyttäjien tulee olla ensin rekisteröitynyt Protegus2 sovellukseen.

PIKAOHJE: PROTEGUS2 – Sovelluksen käytön pysyvä lopettaminen:

1. Klikkaa sovelluksessasi, päänäkyvässä ollessa, näytön oikeassa yläreunassa näkyvää kolmea pistettä.
2. Klikkaa: Järjestelmän konfigurointi
3. Siirry aivan sivun alareunaan ja valitse kohta: Poista järjestelmä ja toimi ohjeiden mukaan.

Mikäli poistamista ei suoriteta, ei seuraava käyttäjä pysty käyttöönottamaan samaa laitetta toisessa puhelimessa.

b) CEG177 – Järjestelmän ensimmäinen käyttöönotto / käyttö tekstiviestikomennoilla

1. Kytke mahdollinen lämpöanturisi kiinni laitteen piirilevyille, käyttöohjeen mukaan. (Laitte sähköttömänä)
2. Aseta laitteeseen SIM kortti, jossa on toimiva internet yhteys ja jossa PIN koodin kysely ei ole päällä.
3. Kytke laitteeseen sähkötköt ja odota n. 1 minuutti – laitteesi rekisteröityy internet verkkoon ja palvelimelle.
4. Se henkilö, josta halutaan järjestelmän pääkäyttäjä, soittaa nyt normaalin äänipuhelun laitteen liittymän puh.numeroon, odota että linja aukeaa ja sulje vasta sitten puhelu. Järjestelmäsi on nyt käyttö ja ohjelmointivalmis. Lopulliset asetukset tehdään PC- ohjelmalla joko USB kaapelilla tai täysin langattomasti, mikäli ko. tietokoneella on yhteys internettiin. Ks. Käyttöohje.

Turvajärjestelmän hälytysten kytkeminen päälle / pois päältä, tekstiviestikomennoilla:

ARM 123456 SYS:x Kytke kaikki hälytykset päälle. Esimerkiksi: **ARM 123456 SYS:1**
DISARM 123456 SYS:x Kytke kaikki hälytykset pois. Esimerkiksi: **DISARM 123456 SYS:1**
(**123456** on järjestelmän oletussalasana) / **x** on turvajärjestelmän aluenumero (1-8). Tehdasoletuksena kanavat 1-4 ovat alue 1.

Kytke relelähtö päälle tai pois päältä tekstiviestikomennoilla:

REL 5 ON	Kytke lähtö REL 5 päälle:	OUTPUT1 123456 ON
REL 5 OFF	Sammuta REL 5 lähtö:	OUTPUT1 123456 OFF
REL 5 PULSSI	Kytke lähtö REL 5 päälle määrittelyksi ajaksi	OUTPUT1 123456 PULSE=ttt

"ttt" on kolminumeroinen luku, joka määrittää pulssiajan sekunteina.

Muiden käyttäjien lisääminen:

Vain käyttäjäluettelossa olevat puhelinnumerot voivat ohjata järjestelmää tekstiviesteillä tai puheluilla. Voit lisätä käyttäjiä laitteeseen seuraavilla komennoilla: **SETN 123456 PHONEx=+358NUMERO#NIMI**

Ed. viestissä: **123456** Järjestelmän oletussalasana, **x** Käyttäjän numero luettelossa. (Jos kirjoitat käyttäjänumeroksi 1, siirrät järjestelmänvalvojan oikeudet toiselle käyttäjälle, eli ole tarkkana että ensimmäinen ”lisäkäyttäjä” tulee alkaen muistipaikasta 2.) **+358NUMERO** on ko. käyttäjän puhelinnumero, **NIMI** on ko. käyttäjän nimi

Muiden käyttäjien poistaminen:

PHONEx=DEL Poistaa käyttäjän numerolta X. Esim. : **SETN 123456 PHONE5=DEL** ← Komentoi poistaa käyttäjän nro. 5.

Muita hyödyllisiä tekstiviestikomentoja:

ASKI SALASANA	Laitte lähettää sinulle tekstiviestin sisääntulojen tilasta. Esim.: ASKI 123456
ASKO SALASANA	Laitte lähettää sinulle tekstiviestin ulostulojen tilasta. Esim.: ASKO 123456
ASKT SALASANA	Laitte lähettää sinulle tekstiviestin lämpötila-anturien arvoista. Esim.: ASKT 123456