

CELOTRON TUYA VALVONTAKAMERAT



Smart Life

Asenna ilmainen sovellus: **Smart Life**

(Voit skannata ohessa olevan QR-koodin lataaksesi ja asentaaksesi ko. ohjelman.)

Varmistu ennen ohjelmoinnin aloittamista, että puhelimessasi on: GPS, Bluetooth ja Wifi yhteydet päällä. Jos/kun ohjelma kysyy käyttöoikeuksia, anna sille kaikki sen pyytämät luvat ja oikeudet. Huom. Jos kiellät jonkin ohjelman pyytämän luvan, ei ohjelmisto ja laitteesi silloin toimi oikein ja erinäisiä ongelmia ilmaantuu. Näin "itse aiheutetun vian" etsiminen voi olla hyvinkin työlästä / joskus jopa mahdotonta. Takuu ei korvaa tällaisten itse aiheutettujen ongelmien selvittelystä aiheutuneita kuluja, mahdolliset kustannukset laskutetaan aina asiakkaalta.



Avaa "Smart Life" -sovellus rekisteröityäksesi käyttäjäksi ja kirjautuaksesi sisään, toimi ohjelman kehotteiden mukaan.

Kytke tässä vaiheessa kameraasi sähköt päälle.

Lisää kamerasi nyt ohjelmaan: (mallista riippuen, jompikumpi tai molemmat ohjelmointitavat ovat käytössäsi), eli valitse nyt *joko* ns. Device-Scan QR-kooditila (← suositeltu ohjelmointitapa: **A**)
tai: "automaattihaku" (ks. alemmaa ohjeesta tapa: **B**)



Mikäli ohjelmointi epäonnistuu, vaihda silloin ohjelmointitapaasi.

Tapa: **A** →

·Varmistu, että kameran asennuskohteessa oleva 2.4GHz Wi-Fi yhteys on käytettävissä puhelimessasi ja se yhdistyy Internetiin. (Voit lisätä kameran vain paikan päällä ollessasi, et "etänä".)

Paina nyt '+' pääsivun oikeassa yläkulmassa





Ks. (Kuva 01); valitse: "Add Device" ja valitse sitten kohta: "Kamera ja lukko", klikkaa "Älykamera (Wifi)" Ks. (Kuva 02) ja klikkaa sitten "Next", Ks. (Kuva 03).



Saat seuraavaksi kehoitteen liittää puhelimesi wifi verkkoon, jos et ole jo liittynyt. Ks. (Kuva 04)

Valitse oikea wifi verkko ja huomioi että voit käyttää vain 2.4GHz verkkoja. Ks. (Kuva 05)

Jos puhelimesi on jo yhdistetty oikeaan verkkoon, hyppää ohjelma automaattisesti ns. salasana kohtaan. Ks. (Kuva 06) anna tarvittaessa wifi verkkosi oikea salasana ja klikkaa sitten Next.




Kameran ohjelmoimiseksi tarvittava QR-koodi tulee nyt näkyviin puhelimesi näytölle, sinun on skannattava se valvontakamerallasi.



Pidä puhelimesi näyttöä nyt n. 20-30 cm päässä kameran linssistä ja näytä sille qr koodia.

Sinun pitäisi kuulla kamerasta merkkiäni, kun qr koodi tunnistuu.

Klikkaa merkkiäsi kuultuasi puhelimesi kohtaa: "I heard a prompt" Ks. (Kuva 07). Tämän jälkeen kamera lisätään automaattisesti ohjelmaan. Ks. (Kuva 08).



Saat lopuksi ilmoituksen, että kamera on lisätty onnistuneesti (Kuva 09), voit nimetä kameran uusiksi ja valita sille myös ”asennuksen kohteen” mutta ne ovat optioita, voit nyt klikata ”Done” ja kameran asennus on valmis. Ohjelma siirtyy kameran ”live” näkymään (tai etusivulle, riippuen mallista) (Kuva 10) jos/kun suljet ko. näkymän, palaa kamera ohjelman alkusivulle, jolloin näet asennetun kameran kuvakkeen (Kuva 11) jota klikkaamalla saat kameran livekuvan taas näkymään. Kameran asetuksissa voit määrittellä liiketunnistuksen, hälytykset, ym. toimintoja.



Ohjelmointitapa: B

Kun kameraan on kytketty sähköt, odota ensin n. 1-2 minuuttia että se käynnistyy ja klikkaa siten kerran, reset painiketta (pidä reset painiketta pohjassa vain 1 sekunti, ei sen pidempään).

Klikkaa seuraavaksi ylhäältä oikealta ”+” merkkiä ja valitse Add Device

Odot, kameraa etsitään automaattisesti ja jos / kun se löytyy, saat ilmoituksen näytölle, että haluatko lisätä kameran – vastaat siihen: Kyllä (Yes / Add device)

Toimi lopuksi ohjelman antamien ohjeiden mukaan, valitse mm. käytettävä 2.4GHz wifi verkko ja anna tarvittaessa sen salasana, ym... Ks. vinkit ed. sivujen kuvista: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Huomiota vaativia seikkoja:

- Nollauspainike: Paina pitkään ”reset”- painiketta (yli 5 sekuntia), niin kamera nollautuu (kaikki asetukset palaavat tällöin tehdas asetuksiin) – Nollauspainike voi sijaita johdossa, tai joissakin malleissa erillisen suojaaluukun alla. Mikäli painike on luukun alla, katso aina että luukku tulee laitettua huolellisesti takaisin paikalleen, kosteusvaurio huonosti asetetun tai puuttuvan suojaaluukun aiheuttamana, ei kuulu valmistajan takuun piiriin.
- Asenna kamerasi virtalähde aina sateelta suojaan, joko erilliseen IP55(tai parempi) suojakoteloon, tai varmistu muulla tapaa että se on sateelta täydellisesti suojassa – esim. asentamalla se seinän sisäpuolelle.
- Suosittelemme 16 – max.128 Gt:n nopean MicroSD -muistikortin asentamista koska kamera ei voi tallentaa/näyttää muussa tapauksessa tapahtumia, eikä kameran FW päivityksiä voida asentaa.
- Älä asenna kameraa metallipintojen läheisyyteen, äläkä metalliseinin tms. eritettyn tilaan (radiosignaali ei läpäise peltiä)
- Varmistu, että asennuspaikassa on luotettava ja hyvä wifi signaali. Valmistaja, maahantuoja ja jälleenmyyjä ei ole vastuussa oman wifi verkkosi kanetomatkasta. Huono wifi verkon signaali voi aiheuttaa useita erilaisia ongelmia ja mikään niistä ei kuulu tuotetakuun piiriin koska kyseessä on oman laitteenne (wifi verkkonne) aiheuttamat ongelmat, ei tämän kameran!
- Mikäli kameran asennuspaikkaa halutaan joskus vaihtaa (wifi verkko vaihtuu toiseksi), tai wifi verkko uusitaan ja vanhat tunnuksot eivät enää päde = Tulee kamera tällöin resetoida ja suorittaa asennus uusiksi.