

YCX UNIVIEW SERIES NVR - PIKAOHJE



Tärkeää tietää

- Tämä laite on tarkoitettu vain ja ainoastaan sisäkäyttöön. Muunlainen käyttö voi johtaa erinäisiin, vakaviin onnettomuuksiin joista valmistaja ja/tai maahantuoja eivät ole missään vastuussa.
- Älä sijoita tätä laitetta lähelle paloarkoja materiaaleja / nesteitä.
- Älä sijoita tätä laitetta epästabiilille paikalle.
- Älä pudota tai muuten tärisytä laitetta.
- Älä aiheuta virtajohdoille ulkoista rasitetta.
- Älä koskaan vaihda virtalähdettä toisen valmistajan / erilaiseen tuotteeseen.
- Laitteen sisällä saattaa olla hengenvaarallisia jännitteitä. Sähköiskun vaara.
- Huolehdi aina riittävästä jäähdytyksestä, äläkä laita tallenninta tilaan jossa ei kierrä ilma!
- Irroita laite aina ensin sähköistä, ennen sen puhdistamista.
- Älä koskaan käytä puhdistuksessa nesteitä/suihkeita. Pyyhi pölyt hieman kostealla liinalla.

Valmistajan FCC lausunto

Tämä tuote täyttää kaikki, kohdan 15 määrätykset FCC säännöistä. Tarkemmat tiedot on erikseen saatavissa maahantuojalta: Celotron Oy.

LVD/EMC Direktiivi

Tämä tuote täyttää Eurooppalaisen matalajännite direktiivin 2014/35/EU sekä EMC direktiivin 2014/30/EU.



WEEE direktiivi-2012/19/EU

Tuote johon tämä ohjeistus viittaa, kuuluu kierrätys direktiivin (WEEE) piiriin ja täten tuote tulee hävittää kierrättämällä.




Paristo direktiivi-2013/56/EC

Tallentimessa on sisällä paristo. Sen kierrätyksen tulee tapahtua direktiivin: 2013/56/EC mukaisesti, kierrättämällä. Mikäli sinulle on epäselvää kuinka kierrättää tuote oikein, ole yhteydessä lähimpään kierrätyskeskukseesi.


Kiintolevyn asennus (Hyppää yli, mikäli laitteesi on toimitettu kiintolevyllä varustettuna!)

Mikäli tallentimessasi ei tule kiintolevy jo valmiiksi asennettuna, tarvitset ns. 3,5" SATA kiintolevyn. Suosittelemme käyttämään: WD-Purple, Toshiba V-sarjan tai Seagate Skyhawk kiintolevyjä. Alla esitettynä kiintolevyn asennus.


Vaiheet:



Huomio: Suorita asennus aina laitteen ollessa täysin sähkötön!




- 1 Avaa takapaneelin, sekä sivujen ruuvit. Nosta kansi pois.
- 2 Kiristä kiintolevyllä tarkoitetut ruuvit "Juuri ja juuri" kiinni kiintolevyyn, kiinnitä myös virta ja data kaapelit.
- 3 Liu-uta kiintolevy varovasti sille tarkoitettuihin reikiin ja kiristä ruuvit.
- 4 Kiinnitä kiintolevyn data ja virtakaapeli tallentimen emolevyyn.
- 5 Kiinnitä kansi takaisin paikalleen ja kiristä ruuvit.




Tallentimen rakenne

- Takapaneeli, PoE kytkimellä




- Takapaneeli, ilman PoE kytkintä




Huomio: Kuvat vain esimerkin vuoksi. Laitteesi saattaa erota lopullisesta tuotteesta, sekä ulkonäön ja kanavamäärän mukaan.

Kytchentäkaavio

- Tallennin jossa POE portit:



- Tallennin ilman POE portteja:



Huomio:



- Tallentimen POE portit on tarkoitettu vain ja ainoastaan POE kameroiden kytkemiseksi, muiden laitteiden kytkeminen POE portteihin saattaa aiheuttaa tallentimesi TAI kytketyn laitteen tuhoutumisen!

- Suosittellemme käyttämään Cat5e TAI korkeampaa standardia / 4:n parin UTP – POE verkkojärjestelmää.

Kytke tallentimeesi nyt virta päälle ja seuraa "asetus neuvojan" ohjeita.

Tarvittaessa valitse alussa kieleksi Englanti (Suomi tulossa pian!)

Mikäli tallentimesi on toimitettu ilman kiintolevyä, kirjaudu nyt laitteeseen:



admin tunnuksella, salasana:
123456 – joudut heti muuttamaan
itsellesi uuden salasanan.

HUOMIO: Mikäli tallentimesi on
toimitettu valmiiksi asennetulla
kiintolevyllä varustettuna, käytä
admin tunnukselle ed. sijaan
salasanaa: **A1234567**. ← Mvös
"piste"


Vaihda salasana omaksesi

Salasana on hyvä vaihtaa, suosittelemme että käytät vahvaa salasanaa, eli vähintään 8 merkkiä, joka sisältää 3:n tyyppisiä merkkejä: Kirjaimia, numeroja ja

erikoismerkkejä.

(Poislukien: / \: * ?


' " < > | %)



A screenshot of a 'Change Password' dialog box. It has four input fields: 'Username' (containing 'admin'), 'Old Password' (containing '*****'), 'Password' (containing '*****|' with a green 'Strong' indicator), and 'Confirm' (containing '*****'). Below the fields is a note: 'A strong password is recommended: at least 8 characters including uppercase and lowercase letters, digits and special characters (except / \: * ? \' " < > | %).' At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Aseta myös oma "aukaisu" kuviosi, se helpottaa käyttöä.

Mikäli tallentimesi on toimitettu kiintolevyllä varustettuna, sen "tehdas asetus" kuvio näkyy kuvassa alapuolella:



Kellonaika: (Tallentimesi asettaa kellon automaattisesti aikaan, jos/kun se kytetään kiinni internet yhteyteen.)

Wizard

1 Wizard 2 Time 3 TCP/IP

Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Standard

Date Format: YYYY-MM-DD

Time Format: 24-hour

System Time: 2019-08-22 22:42:17

Previous Next Exit

Internet / Lan yhteyden asetus, käytä aina: "Enable DHCP"

Wizard

1 Wizard 2 Time 3 TCP/IP

Select NIC: NIC1

☒ Enable DHCP

IP Address: 192 168 1 30

IP Subnet Mask: 255 255 255 0

IP Default Gateway: 192 168 1 1


PoE NIC IP Addr.: 172 16 0 1

Previous OK

DHCP moodissa tallennin saa oman IP osoitteensa verkon päätelaitteelta. Mikäli tallenninta EI tulla kytkemään nyt/jatkossa internet yhteyteen, aseta kiinteä IP.


Mikäli verkossasi EI ole dhcp palvelinta, eikä laite ole yhteydessä internettiin, etkä ole itse asettanut mitään kiinteää IP osoitetta, silloin tallennin asettaa itse kiinteäksi IP osoitteeseen: 192.168.1.30 – tällöin jos halutaan mennä tietokoneella tallentimen asetuksiin, tulee PC:n IP osoitteen olla muotoa: Kiinteä / 192.168.1.? ← Jossa ? on jokin muu numero kuin tallentimen 30.

Alareunan valikko



Menu: Siiryt asetuksiin. **Playback:** Voit katsoa tallenteita.



Shutdown: Sammutus



Hiiren oikealla painikkeella avautuu oheinen menu:

- Common menu = Näet valikot
- Single window = Näyttää yhden kameran
- Multi-Window = voit valita monta kameraa
- Corridor = Käytäväkamerat
- Playback = Tallenteiden katselu
- Manual = Jatkuva tallennus

IP-kameran lisääminen:



IP-Kameran lisääminen järjestelmään tapahtuu yksinkertaisesti kytkemällä kamera kiinni POE porttiin ja odottamalla. YCX, Uniview ja Onvif- tuellinen kamera ohjelmoituu järjestelmään automaattisesti.

1. Kameran tulee toimia POE sähköllä.
2. Kameran kaapeloinnin täytyy olla cat5e luokituksen mukainen (4 paria).
3. Kameran kuva ilmestyy n. 1-2:ssa minuutissa. (**Plug-and-Play**)

Kameran lisääminen ilman POE porttia:

1. Kytke PoE kamerasi joko erilliseen poe kytkimeen tai käytä ulkoista virtalähdettä.
2. Kytke kamerasi samaan verkkoon, jossa tallennin on kiinni omalla LAN yhteydellään.
3. Mene tallentimen **camera config** sivulle ja lisää kamera manuaalisesti.

Huomio:

- Hikvision, Dahua ja Huawei pohjaisten kameroiden Onvif yhteistyö on Onvif yhteisön toimesta 2019 loppuvuodesta irtisanottu ja lopetettu. Kyseisten valmistajien IP-kameroiden (tulevaisuuden) luotettavasta Onvif toiminnasta ei siksi ole mitään varmuutta!

	Dahua Technology	Full
	Hangzhou Hikvision Digital Technology	Full
	Huawei Technologies Co., Ltd	Full

Lähde: <https://ipvm.com/reports/sanction-hikua>



- Mikäli tallennin ei tunnista ”Onvif” kameraasi, huolehdi että kamerasi IP osoite on samalla alueella tallentimen kanssa (joidenkin valmistajien vanhentunut Onvif tuki ei välttämättä ole täydellinen), eli jos NVR: 192.168.1.130, IP kameran osoitteen on silloin oltava, esim.: 192.168.1.131)
- Mikäli kamerasi näkyy lisättynä mutta kuvaa ei tule, varmistu että olet käyttänyt kameralle oikeaa salasanaa. Joidenkin valmistajien Onvif kameroissa ei ole tukea tallentimen tekemälle salasanan muutokselle.
- Tässä tallentimessa on sisäänrakennettu DHCP palvelin POE porteille, mikäli et onnistu muuten lisäämään Onvif kameraasi, aseta sen IP osoite DHCP muotoon. Kun kamera saadaan DHCP:n kautta toimimaan, suosittelemme muuttamaan kameran IP osoitteen takaisin kiinteäksi, käyttäen tallentimen sille antamaa asetusta.

Tallennuksen ajastuksen muuttaminen

Tämä tallennin toimitetaan 7*24h aktiivisella liikkeen tunnistuksella varustettuna. Tämä toimintatapa säästää eniten kiintolevytilaa. Jos kuitenkin haluat muuttaa tallennustavan esim. jatkuvaksi, voit siirtyä seuraavalle välilehdelle ja tehdä haluamasi muutokset:

1. Mene: **Storage > Recording**, valitse hiirellä haluamasi tallennustapa, haluamillesi ajanjaksoille.

Vinkki: Alemmassa kuvassa näkyy liikkeentunnistukselle määritetty alue. Jokainen punainen ruutu ”tunnistaa” liikkeen. Ottamalla ruutuja pois, niillä kohdin ei liikkeen tunnistusta tapahdu.




2. Kamerassa tunnistettu liike ilmaistaan "live" kuvassa symbolilla: 

Huomio:

Joidenkin kameravalmistajien kamerrat eivät tue suoraan tallentimesta asetettua liikkeentunnistusta, mikäli törmäät ongelmaan että tunnistus on tallentimessa aktivoitu mutta ei kuitenkaan toimi, täytyy sinun silloin ensin aktivoida liikkeentunnistus kamerasi omissa asetuksissa. Pehdy tällöin ko. kameravalmistajasi ohjeistukseen.

Tallenteiden katselu

1. Siirry: **Start > Playback** tai **klikkaa hiiren oikeaa painiketta** ja siirry kohtaan **Playback**.
2. Valitse nyt vasemmalta ensin kamera ja päivämäärä ja klikkaa sen jälkeen aikajanaa siltä kohtaa, mistä haluat toiston aloittaa.



Voit tässä samassa ikkunassa ensin "leikata" aikajanalta itsellesi haluamasi pätkän videota (asetat alku ja loppu merkit) ja siirtää sen sitten helposti ulkoiselle USB muistille, klikkaamalla tiedostokansion kuvaa ja valitsemalla sinulle aukeavasta ikkunasta leikkaamasi videon ja sen jälkeen klikkaat BACKUP painiketta.

Järjestelmän etäkäyttö puhelimella

Tämä NVR tukee android ja Apple puhelimet, toimi seuraavasti:

1. Etsi sovellus: **"Guard Viewer"** joko Google Play tai Apple Store:sta, tai skannaa oheinen QR koodi , ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen.

Android



iPhone






2. Mene valikkoon **Menu > Network > Basic > P2P**, tarkista että **Enable P2P** on ruksattu, **Add**

Without Singup on ruksattu ja että: **Device Status** on **Online**.

3. Avaa Guard Viewer, ja klikkaa **+Add** skannaa sen jälkeen NVR:n ruudulla näkyvä QR koodi.

4. Live näkymän ja etätoiston pitäisi nyt toimia.





Add Without
Signup

Scan to add device (except VMS) without signup.
Make sure the device has enabled this function and
has a strong password.




Manual Add



Auto Search in LAN



Add Wi-Fi Device



192.168.100.187(NVR)



Start Live View



Edit



Bind Cloud Account



Alarm Output



Delete

Tärkeää:

- Käytä aina vahvaa salasanaa NVR tallentimessasi.
- Mikäli lisäät tallentimesi sovellukseen ilman rekisteröitymistä, voi kuka tahansa tallentimen "perus" käyttäjäkin katsella kameroita etänä, jos hän käy katsomassa laitteesi generoiman qr-koodin P2P välilehdeltä.
- Ed. johtuen suosittelemme sovellukseen rekisteröitymistä, tämä tarjoaa korkeamman turvallisuustason.
- Heti kun NVR tallentimesi on lisätty "rekisteröityneelle" käyttäjälle, tarkoittaa se sitä että hänestä tulee järjestelmän ns. pääkäyttäjä ja vain hän voi sen jälkeen jakaa muille käyttäjille ns. etäkäyttö oikeuksia. He eivät siis pääse näkemään kameroita etänä, muulla keinoja.

Valvomo ohjelmisto vartiontiliikille, ym.



Siirry selaimella osoitteesen: **<https://mydownload.store>** ja lataa sieltä kohdasta /U_Series:

1 Windows PC = **GuardStation_for_windows.exe**

2 Apple mac = **GuardStation_for_mac.pkg.**



Lataa myös helppokäyttöinen kameroiden ym. asetustyökalu:

GuardTools-R1122.2.2.0_ML.exe (Vain Windows)




Paikallinen web selain käyttö

Kytke tietokoneesi samaan lähiverkkoon tallentimen kanssa ja syötä tallentimesi IP osoite selaimen hakuriville. Asenna ensimmäisellä kerralla sinulle tarjottava ajuri ja käynnistä selain sen jälkeen uusiksi.



PC etäkäyttö ilmaisen pilvipalvelimen kautta (Suositeltu PC yhteys)
Siirry selaimella osoitteeseen: **<https://www.star4live.com>**




The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://www.star4live.com/login.aspx>. The page features the Star4Live logo in the top left corner and navigation links (Login, Sign up, Help) in the top right. The main content area is titled "Log In" and contains a login form with two input fields: "Username/Email:" and "Password:". Below the password field is a blue "Login" button and a link for "Forgot password?".

Kirjaudu uuten käyttäjänä palveluun: "Sign up" ja sen jälkeen kirjaudu sisään järjestelmään: "Login" käyttäen omia tunnuksiasi. Sinulta kysytään laitteesi sarjanumeroa ja mahdollisia muita tietoja. Toimi ohjeiden mukaan.

Admin Salasanan resetointi – jos / kun se ja piirrettävä avauskuvio on molemmat unohdettu: Järjestelmän **Login** sivulla, ota valokuva laitteesi sarjanumerosta (selkeä, tarkka kuva) ja lähetä se omien (täydellisten) yhteystietojesi kera osoitteeseen: **info@celotron.com**

Huom. Sinun tulee olla järjestelmän ns. pääkäyttäjä / omistaja!



The screenshot shows a "Retrieve Password" dialog box with a dark background. It contains the following text and fields:

- Serial No. 210: A83196000001
- Security Code: [Empty input field with a blue border]
- Please contact technical support for a Security Code.
- Buttons: OK and Back

TALLENTAVAN KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin nimi: YCX - Kameravalvontajärjestelmän kuvatallenne

Päiväys:		
Rekisterin ylläpitäjä:	Yritys: Nimi: Osoite: Puh: Email:	
Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa, mikäli eri kuin ed.	Yritys: Nimi: Osoite: Puh: Email:	
Rekisterin käyttötarkoitus: (Esim. Arvotavar an suojaaminen, henkilöiden turvallisuuden varmistaminen jne.)		
Rekisterin sisältämät tiedot: (Esim. Valvontakameran kuva, paikka, aika, sijainti)		

Sääntöjenmukaiset tietolähteet:	Järjestelmä ei sisällä ulkopuolisia, sääntöjenmukaisia tietolähteitä.
Sääntöjenmukaisten tietojen luovutukset:	Ei sääntöjenmukaisia tietojen luovutuksia. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa luovuttaa poliisille.
Tietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle: Kyllä/Ei	Ei
Rekisterin suojauksen periaatteet: (Kuvaus tietoturvasta: Esim. Millainen internet liikenteen suojaus, palomuuuri ym. Tieto järjestelmän salasanojen omistajista, kuka myöntää salasanoja, millainen lukitus tilaan jossa järjestelmä jne.)	
Tarkastusoikeus:	Järjestelmän toimintaperiaatteen / muodon takia, ei mitään henkilötietoja voida muokata tallenteiden säilytysajan sisällä.
Oikeus vaatia tietojen oikaisua:	Järjestelmän toimintaperiaatteen / muodon takia, ei mitään henkilötietoja voida muokata tallenteiden säilytysajan sisällä.
Muut tämän rekisterin tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:	Henkilötietoja ei käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin kameravalvonnan vaatimiin. Tietoja ei myöskään luovuteta muuhun käyttöön.
Rekisteriin tallennettavien informointi:	Kuvattavia kohteita/henkilöitä informoidaan erillisin kyltein tai tarroin kameravalvonnasta. Tallennusjärjestelmän ylläpitäjältä on lisäksi saatavissa tämä rekisteriseloste.

Tämän rekisteripohjan laadinnassa käytetyt tietolähteet:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
 Tietosuojaseloste, Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§
 Kameravalvontaopas (Turva-alan yrittäjät Ry)

Usein kysyttyä kameravalvonnasta:

Onko kameravalvonta henkilötietojen käsittelyä?

Tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos yksityishenkilö on niistä tunnistettavissa. Tallentavan kameravalvonnassa harjoittaja (esim. yritys tai viranomainen) käsittelee henkilötietoja kamerajärjestelmän avulla ja on siksi rekisterinpitäjä. Tallenteiden säilytysajalla ei ole vaikutusta. Kameravalvonnassa harjoittajaa pidetään rekisterinpitäjänä, vaikka tallenteet säilytettäisiin esimerkiksi vain tunnin ajan.

Saako kameravalvonnassa asentaa kerrostalon porraskäytävään tai kotipihaan?

Valvontakameroiden sijoituspaikkoihin tai kameravalvonnassa oikeutukseen ei voi antaa yleispätevää ohjetta. Jokainen tapaus on arvioitava erikseen. Laillisuuden kannalta olennaista on, mitä käyttötarkoituksia varten ja millä tavalla valvontaa toteutettaisiin, informoitaisiinko siitä valvonnassa kohteita ja miten kuvataallenteita (henkilötietoja) käsiteltäisiin.

Henkilötietojen käsittely edellyttää aina tietosuojasetuksessa määriteltyä käsittelyperustetta. Kameravalvonnassa harjoittaja vastaa itse toimintansa laillisuudesta.



WWW.CELOTRON.COM