

# CELOTRON SUPREME


## PTZ-SISÄ & "BULLET" ULKOKAMERA



### KÄYTTÖOHJE 1.0


1. Aseta tyhjä, mieluiten uusi microSD muistikortti sisäkameraan 4 – 64GB / 10 nopeus (sähköttömänä)  
Huom. Ulkokamerassa muistikortti on jo valmiiksi sisäänrakennettuna / 32GB.
2. Kytke kamera RJ45 kaapelilla (suora) kiinni reitittimeesi jossa on toimiva internet yhteys ja DHCP palvelu käytössä ← yleensä kaikissa adsl- ja 3G/4G yhteyslaitteissa se on aktiivisena.
3. Kytke kameraasi sähköt ja odota n. 2 - 3 minuuttia.
4. Käynnistä nyt Supreme sovellus.
5. Valitse applikaatiossa kohta "kamerat" ja valitse ylhäältä oikealta "+"
6. Valitse "skannaa QR-koodi" ja valokuvaa kameran takana oleva koodi
7. Anna kamerallesi nimi.
8. Valitse anturi jonka haluat aktivoivan kameran hälytyksen (optio).
9. Tallenna asetukset ja toimi sovelluksen ohjeiden mukaan.
10. Avaa kamerayhteys applikaatiossa klikkaamalla luodun kameran kuvaa.
11. Aseta WLAN verkkosi ym. \* asetukset ja tallenna ne kameraan. Toimi sovelluksen ohjeiden mukaan.
12. Irroita RJ45 kaapeli ja käynnistä kamera ilman kaapelia uudestaan (katkaisemalla virta n 1min ajaksi).
13. Anna kameralle nyt käynnistymisaikaa n. 5 minuuttia ja testaa yhteys avaamalla kuva.

Mikäli wlan yhteys ei muodostu, kytke RJ45 kaapeli kameraan, uudelleen käynnistä ja kamera ja yritä uudestaan – tällä kertaa varmistu että wlan asetukset tulevat ohjelmoitua oikein. Mikäli mikään ei auta, resetai kamera, pitämällä reset painiketta pohjassa n. 40 sekunnin ajan ja yritä sen jälkeen uudestaan. Painike löytyy kameran takaa tai erillisestä kaapelista (ulkokamera).



## Kameran \*asetukset ja ensimmäinen käyttöönotto:

1. Siirry asetusmenuun avaamalla ensin kameran kuva ja klikkaamalla sen jälkeen oikealla ylhäällä näkyvää ”ratasta”, sinulle avautuu alla näkyvä valikko (voit liikuttaa menua sormella ylös/alas)
2. Alusta SD kortti
3. Synkronoi kello puhelimesi kanssa
4. Aseta liikkeentunnistuksesta tapahtuva nauhoitus päälle
5. Käännä kuvaa tarvittaessa



### Asennus:

1. Tarvittaessa irrota kamera jalustasta helpottaaksesi asennusta (ulkokamera)
2. Kiinnitä jalusta, sisäkamerassa mukana erillinen seinä/kattoteline
3. Kiinnitä kamera jalustaan